

Istruzioni d'uso.

IMPORTANTE: È necessario utilizzare una cover che permetta alle fotocamere dello smartphone di essere alla stessa altezza della cover stessa, in modo che su retro del telefono non ci siano differenze di altezza (NO fotocamere incassate o esposte) altrimenti l'adattatore non può essere montato correttamente. Il retro del telefono deve avere uno spessore uniforme.

Esempio di cover che permette alle fotocamere di essere alla stessa altezza del retro del telefono.



1. Se non è già preinstallato, applicare l'adesivo biadesivo sul retro della parte magnetica come mostrato in **Figura 1**.



Figura 1 – Installazione dell'adesivo

2. Assicurarsi che la superficie posteriore della cover sia pulita e piatta per permettere l'adesione della parte magnetica. Quando si posiziona la parte magnetica, assicurarsi che **non interferisca con le lenti della fotocamera né con sporgenze** della cover intorno alla fotocamera, come mostrato in **Figura 2**.



Figura 2 – Parte magnetica posizionata piatta sul retro della cover. Notare lo spazio tra la linguetta e le sporgenze della cover attorno alla fotocamera.

Se la parte magnetica tocca o copre una parte della fotocamera o della cover, **non se ne consiglia l'uso**.

3. Individuare la fotocamera predefinita del telefono aprendo l'app fotocamera e coprendo singolarmente ogni lente, quella in cui si vede la copertura è quella predefinita e viene **raccomandata per l'allineamento** della parte magnetica durante l'installazione.

È possibile utilizzare altre lenti, se si preferisce.

4. Posizionare temporaneamente la parte magnetica nel punto desiderato e verificare se l'adesivo sporge oltre il bordo della fotocamera, come mostrato in **Figura 3**.



Figura 3 – Adesivo che sporge oltre il bordo della fotocamera della cover

Figura 4 – Parte in eccesso dell'adesivo ritagliata e rimossa

Rimuovere e ritagliare l'eccesso di adesivo come mostrato in **Figura 4**.

5. Assicurarsi che la cover sia pulita e priva di polvere.
Rimuovere il rivestimento rosso dell'adesivo.
Tenere la parte magnetica sopra la cover e **allineare il foro circolare** con la lente desiderata come in **Figura 5**.



Figura 5 – Allineamento concentrico del foro con la lente.

Figura 6 – Parte magnetica installata e pronta all'uso

Abbassare lentamente la parte magnetica mantenendo l'allineamento concentrico con la lente e **parallelismo con i bordi della cover**, quindi premere bene per far aderire. Vedi **Figura 6**.

OLLIN NON GARANTISCE CHE LA PARTE MAGNETICA FUNZIONI CON TUTTE LE COVER DI TERZE PARTI. L'utente procede all'installazione a proprio rischio e consapevolezza che la parte magnetica potrebbe non funzionare con la cover scelta, e che un corretto allineamento dipende dall'installazione effettuata dall'utente.